



*** Achtung:**
Betriebszustandsrelais muss während den Betriebszuständen
Testbremsung, Sanftanlauf, Bypass und Bremsung
geschlossen sein.
Dazu Parameter "BetrZust" auf 464 einstellen (ist bereits
Werkseinstellung).

Änderungen	Änderungen	PETER electronic GmbH & Co. KG, Bruckäcker 9, D-92348 Berg, Tel. (09189) 4147-0, Fax (09189) 4147-47	
		Anschlussvorschlag VCII S	
		Wendeschtaltung automatische Rückstellung	
		Bearb.: Stini	Datum: 14.11.2019
		Geändert:	Geprüft: TI
		Blatt 1 von 1	